

ALCATEL ONETOUCH 4G+ L850v

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU 2

KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO 5

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Po umieszczeniu karty w urządzeniu i podłączeniu go do portu USB, powinna nastąpić samoczynna instalacja oraz uruchomienie przeglądarki internetowej.

Jeżeli strona internetowa nie została wymuszona przez modem, należy wpisać adres 192.168.1.1



Po wyświetleniu strony głównej, przejdź do **Połączenie > Profile**.

192.168.1.1/index.html#connection/connectionStatus.html

A screenshot of the Alcatel OneTouch mobile interface. The top navigation bar includes 'Połączenie', 'SMS', and 'Ustawienia'. The 'Połączenie' menu is expanded, showing options like 'Status połączenia', 'Profile', 'Sieć', 'Zarządzanie PIN', and 'Tryb połączenia'. The 'Profile' option is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area shows network settings for 'Aero2 (D)', including 'Rozłączenie...', '4.54 MB', and '0'. A 'Historia wykorzystania' link is visible. At the bottom, the 'Status WAN' section displays network details: Nazwa sieci: Aero2, Typ sieci: HSDPA, Roaming: Nie, Adres IPv4: 0.0.0.0, Adres IPv6: 0::0.

Wybierz „Nowy” i uzupełnij pola tak jak w poniższym obrazku.

Połączenie SMS Ustawienia [Pomoc](#)

Profile

Profile: internet (D) ▾

*Nazwa profilu: Aero2

*Wybierz numer: *99#

APN: darmowy

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Protokół: Brak ▾

Uwaga: Możesz utworzyć maksymalnie 15 profili.

1 **3**

Pamiętaj, aby stworzony profil ustawić jako domyślny.

Połączenie SMS Ustawienia [Pomoc](#)

Profile

Profile: Aero2 ▾

*Nazwa profilu: Aero2

*Wybierz numer: *99#

APN: darmowy


Nazwa użytkownika:

Hasło:


Protokół: Brak ▾

Uwaga: Możesz utworzyć maksymalnie 15 profili.

Następnie przejdź do zakładki **Połączenie > Sieć** i wybierz „**Tylko 3G**”.




Urządzenie jest gotowe. Przejdź do głównego ekranu klikając **Połączenie > Status połączenia** i kliknij „**Połącz**” (jeżeli połączenie nie zostało nawiązane samodzielnie przez modem). W prawym górnym rogu zobaczysz dwie ikony. Wskaźnik zasięgu oraz ikonę globu sygnalizującą połączenie z siecią Internet.



KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO


Po umieszczeniu karty w urządzeniu i podłączeniu go do portu USB, powinna nastąpić samoczynna instalacja oraz uruchomienie przeglądarki internetowej.

Jeżeli strona internetowa nie została wymuszona przez modem, należy wpisać adres 192.168.1.1




Po wyświetleniu strony głównej, przejdź do **Połączenie > Profile**.

192.168.1.1/index.html#connection/connectionStatus.html



Wybierz „Nowy” i uzupełnij pola tak jak w poniższym obrazku.



Pamiętaj, aby stworzony profil ustawić jako domyślny.

Połączenie SMS Ustawienia Pomoc

Profile

Profile: Aero2

*Nazwa profilu: Aero2

*Wybierz numer: *99#

APN: darmowy

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Protokół: Brak

Uwaga: Możesz utworzyć maksymalnie 15 profili.

Nowy Edytuj Zapisz Usuń **Ustaw jako**

Następnie przejdź do zakładki **Połączenie** > **Sieć** i wybierz:

- a) **Tylko 4G** - jeżeli zasięg i dostępność technologii LTE umożliwiają nawiązanie stabilnego połączenia
- b) **Tylko 3G** - jeżeli brak dostępności technologii LTE / zasięg sieci LTE nie zapewnia stabilnego połączenia

Połączenie SMS Ustawienia Pomoc

Sieć

Tryb sieci: Tylko 3G

Wybór sieci: Tylko 4G
Tylko 3G
Tylko 2G

Urządzenie jest gotowe. Przejdź do głównego ekranu klikając **Połączenie** > **Status połączenia** i kliknij „**Połącz**” (jeżeli połączenie nie zostało nawiązane samodzielnie przez modem). W prawym górnym rogu zobaczysz dwie ikony. Wskaźnik zasięgu oraz ikonę globu sygnalizującą połączenie z siecią Internet.

The screenshot displays the Alcatel OneTouch mobile interface. At the top, there is a blue header with the 'ALCATEL onetouch.' logo on the left and signal strength, globe, and mail icons on the right. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Połączenie', 'SMS', and 'Ustawienia', and a 'Pomoc' button on the right. The main content area is titled 'Status połączenia' and contains two sections: 'Status połączenia' and 'Status WAN'. The 'Status połączenia' section shows the active profile as 'Aero2 (D)', a 'Rozłącz' button, and connection details: 'Status połączenia: Połączony', 'Użycie pamięci: 3.97 KB', and 'Czas trwania: 0 dzień 0 godzina 00 minuta'. A link for 'Historia wykorzystania' is also present. The 'Status WAN' section shows network details: 'Nazwa sieci: Aero2', 'Typ sieci: LTE', 'Roaming: Nie', 'Adres IPv4: 100.82.7.195', and 'Adres IPv6: 0::0'.

Status połączenia	
Aktywny profil:	Aero2 (D) <input type="button" value="Rozłącz"/>
Status połączenia:	Połączony
Użycie pamięci:	3.97 KB
Czas trwania:	0 dzień 0 godzina 00 minuta Historia wykorzystania

Status WAN	
Nazwa sieci:	Aero2
Typ sieci:	LTE
Roaming:	Nie
Adres IPv4:	100.82.7.195
Adres IPv6:	0::0